

	Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	IO 4.4.6/25/N
Istruzione operativa – Operaio Specializzato e Qualificato Biodigestore		Pagina 1 di 1	EMIS. 1 REV. 0

Rev.	Data	DESCRIZIONE MODIFICA	Emissione VRSGA
0	01/10/2015	Emissione	

1.0 SCOPO

La presente istruzione operativa definisce le modalità ed i criteri da adottare per:

⇒ Il campionamento del digestato liquido in uscita dal Biodigestore;

2.0 APPLICABILITÀ

La presente istruzione operativa si applica:

- a tutti i digestati liquidi in uscita dal Biodigestore inviati a smaltimento tramite ditte autorizzate;

3.0 RESPONSABILITÀ

RGIN è responsabile della corretta applicazione della presente istruzione operativa.

RSGA e VRSGA, in collaborazione con **RGIN**, sono responsabili di rivedere ed aggiornare la presente istruzione operativa:

- qualora vengano apportate modifiche alle modalità operative con cui effettuare il prelievo di campioni rappresentativi di digestato liquido da suddividere in aliquote uguali destinate al/ai laboratori di analisi;
- in caso di variazioni della normativa che comportino modifiche nella gestione operativa dei rifiuti;
- almeno con frequenza annuale.

VRSGA è responsabile dell'emissione della presente istruzione operativa, e viene informato da **RGIN e/o RSGA** sulle eventuali necessità di aggiornare l'istruzione operativa.

4.0 OPERAZIONI GESTIONE IMPIANTO

OQKN e/o OSKN devono effettuare ad ogni presa di digestato liquido da parte di ditta terza autorizzata:

- un campionamento medio rappresentativo della matrice liquida oggetto di successiva analisi con le seguenti modalità:
 - Attendere che il riempimento della cisterna sia a circa metà del carico;
 - Sospendere il riempimento e campionare il rifiuto liquido dall'apposito rubinetto posto lungo la bocchetta prima che il digestato entri nella cisterna;
 - Riempire un secchio di plastica o di metallo;
 - Suddividere il contenuto del secchio per il numero di barattoli forniti dalla ditta terza autorizzata da riempire (nr. 2 o 3);
 - Riattivare il riempimento della cisterna;
 - Terminato il travaso lavare il secchio prestando attenzione che nessun residuo rimanga presente sulle pareti;
 - Consegnare i barattoli all'autista;
 - Una volta terminate le operazioni di carico e di successiva pesatura del mezzo, l'autista dovrà recarsi da VRSGA o RSGA presso gli uffici tecnici con i Formulari di Identificazione Rifiuti in modo da poter contrassegnare ogni campione con il nr. univoco del FIR; nel caso in cui le operazioni dovessero terminare prima o dopo gli orari adottati dagli uffici, sarà compito del pesatore copiare sui barattoli dei campioni il nr. univoco del FIR.